



Presidio Territoriale	Aree riferimento	Coordinate geografiche
Presidi Territoriali - Idraulici		
PTI 001	RI001	42° 36' 20" N ; 013° 42' 43" E
PTI 002	RI001	42° 36' 43" N ; 013° 42' 58" E
PTI 003	RI001	42° 36' 53" N ; 013° 43' 29" E
PTI 004	RI001	42° 36' 48" N ; 013° 44' 27" E
PTI 005	RI001	42° 36' 31" N ; 013° 44' 34" E
PTI 006	RI001	42° 36' 27" N ; 013° 44' 53" E
Presidi Territoriali - Frane		
PT 007		42° 36' 27" N ; 013° 43' 13" E
PT 008		42° 36' 01" N ; 013° 44' 05" E
PT 009		42° 36' 11" N ; 013° 44' 51" E
PT 010		42° 35' 50" N ; 013° 44' 25" E
PT 011		42° 35' 29" N ; 013° 44' 27" E
PT 012		42° 34' 59" N ; 013° 44' 27" E
PT 013		42° 34' 42" N ; 013° 44' 28" E
PT 014		42° 34' 10" N ; 013° 44' 24" E
PT 015		42° 33' 39" N ; 013° 44' 43" E
PT 016		42° 34' 16" N ; 013° 43' 47" E
PT 017		42° 34' 37" N ; 013° 45' 05" E
PT 018		42° 35' 18" N ; 013° 44' 50" E
PT 019		42° 35' 43" N ; 013° 43' 57" E

Il reale posizionamento dei Presidi Territoriali viene scelta dal referente della Funzione F1 durante le fasi di attenzione-preallarme o allarme-emergenza in base alle necessità del momento, quindi il posizionamento dei Presidi Territoriali in questa cartografia è solo un indicazioni che non può rappresentare la reale dislocazione degli stessi.